Настройка модема UniSmart M95T

Оглавление

Перед началом работы	.1
Конфигурирование модема	2
	· ~
настроика режима GSD (встроенные средства модема)	.3
Режим работы модема [Mode=DIRECT]	.5
Установка режима [Mode=DIRECT]	. 5
Настройка режима GSD (АТ-команды модуля Telit, [Mode=DIRECT])	.6
Настройка режима GPRS (Python-скрипты модуля Telit, [Mode=DIRECT])	.7
Настройка режима GPRS (TCP-сервер, встроенные средства модема)	.8



Перед началом работы

Перед началом работы с модемом необходимо:

- Отключить запрос пароля у SIM-карты.
- Установить на компьютер программы:
 - о Программа терминал (одна на выбор):
 - Windows HyperTerminal (гипертерминал стандартная программа Windows 7 и ниже)
 - PuTTY <u>https://www.putty.org/</u>
 - Программа для конфигурации модема «Telit Config» <u>https://www.sempal.com/fileadmin/Download/Telit/TelitConfig-Setup.exe</u>
- Установить SIM-карту в модем
- Подключить к модему GSM-антенну
- Подключить к модему разъем питания
- Подключить модем к компьютеру по RS232

Конфигурирование модема

При подключении питания к модему, модем в течении 10...30 секунд ожидает входа в сервисный режим (подключения терминальной программы по RS232). Для этого в терминальной программе необходимо нажать три раза клавишу «Esc»

Параметры модема по умолчанию:

- RS232: скорость 9600, параметры порта 8N1
- Пароль: 1111

Конфигурация программы РуТТҮ

1. Запустить программу РуТТҮ, выбрать СОМ-порт и скорость

8	PuTTY Configuration	?	×
Category:	Basic options for your PuTTY s Specify the destination you want to conn	ession ect to	
Keyboard Bell Features Window	COM1 Connection type: Raw Telnet Rlogin SS	9600 GH Seria	4

- 2. Нажать кнопку «Open»
- 3. Включить модем
- 4. Нажать три раза кнопку «Esc» на клавиатуре. Модем перейдет в сервисный режим



5. Ввести пароль (стандартный пароль: 1111), после успешного ввода, модем войдет в сервисное меню



Настройка режима GSD (встроенные средства модема)

В данном режиме модем может самостоятельно принимать входящий вызов и устанавливать связь с прибором учета СВТУ на заданной скорости порта RS-232. Порядок конфигурирования:

- 1. Войти в сервисное меню модема (ранее было описано)
- 2. Войти в пункт «RS232/RS485 out port configure»



- 3. Установить:
 - a. Interface mode: RS232
 - b. Скорость порта и формат данных для заданного типа прибора СВТУ (далее в таблице)

Į	P		COM1 - PuTT	Y		-		×
Ţ	JniSr **	ar	t M95T v1.02 *** RS232/RS48	5 (out port	confi	gure	* ^
l		Ο.	RETURN					
	>	1.	Interface mode		RS232			
I		2.	RS232/RS485 data rate		115200 1	ops		
I		з.	Data format	_	8-N-1			
l		4.	Pause of the first packet	-	1000 ms			
l		5.	Data wait timeout		4000 ms			
l		6.	Next data wait timeout		1000 s			
		8.	Default configuration					
l								
l								\sim

Параметры порта RS232 для приборов CBTУ и контроллера C-11

Тип прибора	Скорость порта	Формат данных	
· · ·	«RS232/RS485 data rate»	«Data format»	
СВТУ-10М Мх	38400	8-E-1	
CBTУ-10M Mx RP	115200	8-N-1	
СВТУ-10М 5Мх	19200	8-E-1	
CBTY-10M 5Mx RP	115200	8-N-1	
СВТУ-11	38400	8-E-1	
CBTY-11RP	9600	8-N-1	
СВТУ-10, СВТУ-10М	19200	8-E-1	
Контроллер С-11	115200	8-N-1	

4. Выйти в главное меню и выбрать пункт «GPRS configure 1»



5. Установить переменную «Mode - CSD»



6. Выйти из сервисного меню. Конфигурация модема завершена

Режим работы модема [Mode=DIRECT]

В данном режиме процессор управления модемом не будет участвовать в работе модема. Все управление происходит в радиомодуле Telit с его внутренними AT-командами и Python-скриптами. По сути, модем **UniSmart M95T становиться модемом Telit**!

ВНИМАНИЕ! Для управления модемом встроенными средствами (отдельный процессор управления) необходимо перед выходом из DIRECT MODE сбросить модуль Telit в заводские настройки и записать их. (Кнопка «Заводские настройки» в программе «Telit Config» или последовательность AT-команд «AT&F1» затем «AT&W»). Параметры порта модема должны стать: 115200, 8N1

Если в модеме использовались Python-скрипты – их необходимо отключить и удалить из модема!

Установка режима [Mode=DIRECT]

- 1. Войти в сервисное меню модема (ранее было описано)
- 2. В главное меню и выбрать пункт «GPRS configure 1»



3. Установить переменную Mode - DIRECT

P	COM1 - PuTTY	- 🗆 🗙	
UniSmart M95T v1.02 **	**** GPRS configure 1	*****	ſ
0. RETURN			I
> 1. Mode	- DIRECT		I
2. User name	_		I
3. Password			1
4. ISP			1
5. APN	- static	ip	1
6. TCP/IP listen	port - 2000		I
7. Protocol	- Pap		1
8. CSD in GPRS mo	ode - ON		1
1 Input value:			1
1 - GPRS, 2 - CSD, 3 -	MODEM, 4 - DIRECT		1
		~	'

4. Выйти из сервисного меню. Настройка завершена

Настройка режима GSD (АТ-команды модуля Telit, [Mode=DIRECT])

- 1. Установить в модеме [Mode=DIRECT] (описано ранее)
- 2. Настроить модем в программе **«Telit Config»**. Описание программы доступно по ссылке <u>https://www.sempal.com/fileadmin/Download/Telit/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20Telit.pdf</u>

Настройка CSD	
Выбрать пакет команд	Отправить

	Команды модема — 🗖 🔀			
Выбрать Добавить И	зменить Копировать Удал	ить Сохра	анить Открыть Интернет	
Название	Описание	Системная	AT&F1E0;&D1&S0&C0&K0S30=2;\R0;S0=1	
Telit, iRZ TG21 CSD [115200, 8N1]	СВТУ-10М Mx RP, СВТУ-10М 5М	✓	AT+CFUN=1	
Telit, iRZ TG21 CSD [19200, 8E1]	СВТУ-10М, СВТУ-10М 5Мх	✓	AT+FCLASS=0 AT+CSNS=4	
Telit, iRZ TG21 CSD [38400, 8E1]	CBTY-10M Mx, CBTY-11	✓	AT+CGCLASS="B" AT#GPRS=0	
Telit, iRZ TG21 CSD [9600, 8N1]	CBTY-11 RP	✓	AT+IPR=115200;+IFC=0,0;+ICF=3;&W&P0	

Настройка CSD	
Telit, iRZ TG21 CSD [11520 CBTY-10M Mx RP, CBTY-10	00, 8N1] DM 5Mx RP
Выбрать пакет команд	Отправить

Настройка режима GPRS (Python-скрипты модуля Telit, [Mode=DIRECT]) ВАЖНО! Версия ПО GSM -модуля Telit GL865-DUAL-V3.1 должна быть «16.01.173» (узнать можно в ПО «Telit Config», кнопка «Информация о модеме и SIM»)

- 1. Установить в модеме [Mode=DIRECT] (описано ранее)
- 2. В главном меню выбрать пункт «Device configure»



- 3. Проверить переменные:
 - «Reboot time» время перезапуска модема. Если будет использован режим GPRS с Python скриптами, то при перезапуске модема возможно будут незапланированные выходы на связь модема с сервером. Рекомендовано синхронизировать эти интервалы.
 - b. **«Config Enter timeout = 10 s».** Установить 10 секунд это время, который модем ожидает после включения для входа в сервисный режим (на скорости 9600 можем ожидает три «Esc»).

Модем Telit с настроенными скриптами, если в первые 30...45 секунд не получил никакой АТ-команды, запускает Python скрипт. После этого он не будет реагировать ни на одну команду. Чтобы не было проблем при дальнейшей переконфигурации модема, рекомендовано придерживаться данных интервалов:

- i. «Config Enter timeout = 10 s»
- ii. «Время ожидания запуска Python-скрипта» = 30...45 сек. (в программе «Telit config»)

B	COM1 - PuTTY	(×
UniSmart M95T v1.02 ***	**** Device	configure *	****	^
> 0. RETURN				
1. RS232 in data r	ate	- 9600 bps		
2. Reboot time		- 180 min		
3. Device password		- 1111		
 Config Enter ti 	meout	– 10 s		
5. Reboot				
				\sim

- 4. Выйти из сервисного меню.
- 5. Настроить модем в программе **«Telit Config»**. Описание программы доступно по ссылке <u>https://www.sempal.com/fileadmin/Download/Telit/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%</u> D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20Telit.pdf

Настройка режима GPRS (TCP-сервер, встроенные средства модема)

В режиме TCP-сервера модем постоянно находиться подключенным к сети Internet или защищенной выделенной сети оператора мобильной связи. Модем принимает входящее TCP-соединения и перенаправляет поток данных в порт RS232. Данный режим рекомендовано использовать совместно с заказом услуги «Выделенная APN-сеть» у оператора мобильной связи. При этом у каждой SIM-карты будет свой внутренний постоянный IP-адрес. Доступ к этой защищенной сети ограничен только участниками данного контрактного подключения. Использовать обычное GRPS-подключение с услугой реальный статический IP-адрес – крайне нежелательно с точки зрения безопасности данных и не прогнозированного перерасхода трафика мобильных данных (данная услуга есть только у оператора lifecell).

- 1. Войти в сервисное меню модема (ранее было описано)
- 2. В главном меню выбрать пункт «GPRS configure 1»



- 3. Настроить параметры:
 - Mode = GPRS
 - TCP/IP listen port это TCP-порт, принимающий соединения (по умолчанию 2000)
 - Параметры мобильной сети GPRS (предоставляет оператор мобильной связи):
 - о **АРN** имя точки доступа
 - о User name имя пользователя
 - о Password пароль пользователя
 - CSD in GPRS mode = ON, если есть необходимость принимать входящие CSD-звонки

P	COM1 - Pu	YTT		×
UniSmar	t M95T v1.02 ****** GPRS	configure 1 *	****	^
ο.	RETURN			
> 1.	Mode	- GPRS)	
2.	User name			
3.	Password			
4.	ISP			
5.	APN	- staticip		
6.	TCP/IP listen port	- 2000		
7.	Protocol	- Pap		
8.	CSD in GPRS mode	- ON		
				\sim

4. Войти в пункт «RS232/RS485 out port configure»



- 5. Установить:
 - Interface mode: RS232
 - Скорость порта и формат данных для заданного типа прибора СВТУ (далее в таблице)

<u>با</u>	COM1 - PuTTY	-	
UniSmart M95T v1.02 * **	** RS232/RS485	out port confi	igure * ^
0. RETURN			
> 1. Interface mod	le -	- RS232	
2. RS232/RS485 d	lata rate -	- 115200 bps	
Data format	-	- 8-N-1	
 Pause of the 	first packet -	– 1000 ms	
5. Data wait tim	leout -	- 4000 ms	
6. Next data wai	t timeout -	- 1000 s	
 B. Default confi 	guration		
			\checkmark

Параметры порта RS232 для приборов CBTУ и контроллера C-11

Tue enutions	Скорость порта	Формат данных
типприоора	«RS232/RS485 data rate»	«Data format»
СВТУ-10М Мх	38400	8-E-1
CBTY-10M Mx RP	115200	8-N-1
CBTY-10M 5Mx	19200	8-E-1
CBTY-10M 5Mx RP	115200	8-N-1
СВТУ-11	38400	8-E-1
CBTY-11RP	9600	8-N-1
СВТУ-10, СВТУ-10М	19200	8-E-1
Контроллер С-11	115200	8-N-1

6. Выйти из сервисного меню. Настройка завершена